

## Wandkissen mit Ösen und optionaler Edelstahlbefestigung - Montage

Den Lochabstand am Wandkissen ausmessen und mit einer Wasserwaage an die Wand übertragen.

Bei normalen Steinwänden\* das Loch Bohren, den Dübel anbringen. Nun das größere Teil der Edelstahlbefestigung mit der Schraube fixieren.

Wenn alle Halterungen an der Wand befestigt sind, das Wandkissen mit den Ösen vor den Halterungen platzieren und mit dem zweiten Teil der Befestigung fest schrauben.

Zum Wenden einfach die Kappe vorne abdrehen, das Kissen wenden und wieder fest drehen.

*\*Je nach Beschaffenheit der Wand sind geeignete Dübel zu verwenden*

