

## Wandkissen mit verdeckter Aufhängung - Montage

Den Lochabstand am Wandkissen ausmessen und mit einer Wasserwaage an die Wand übertragen.

Bei normalen Steinwänden\* das Loch bohren, den Dübel anbringen und die Schraube rein drehen. Die Schraube soll **ca. 0,5 cm** aus der Wand herausstehen.

Nun den größeren Teil des Lochs in der Befestigung auf den Schraubenkopf drücken und das Kissen nach unten schieben. Fertig.

*\*Je nach Beschaffenheit der Wand sind geeignete Dübel zu verwenden*

