

Thermovorhang - Montage in einer Tür oder Durchgang

Vorhangbreite = Türbreite x 1,3*

Vorhanglänge
= Türhöhe - 2 cm

Oberkante ca. 1 cm Luft

Unterkante bis Boden
ca. 1 cm Luft

* **Faltenwurf**
Standard: Breite x 1,3
für eine leichte Raffung
im zugezogenen Zustand.
Ist eine stärkere Raffung
gewünscht, einfach die
Breite x 1,5 rechnen.

Thermovorhang - Montage vor einer Tür oder Fenster

Vorhangbreite = Türbreite + 40 cm Überstand x 1,3*

oberhalb der Tür / Fenster
ca. 20 cm Überstand

Vorhanglänge
= Türhöhe + 20 cm Überstand
- 1 cm Luft zum Boden
Der Überstand oben kann auch
mehr oder weniger sein.

rechts und links ca. 20 cm Überstand

Unterkante bis Boden
ca. 1 cm Luft

* **Faltenwurf**
Standard: Breite x 1,3
für eine leichte Raffung
im zugezogenen Zustand.
Ist eine stärkere Raffung
gewünscht, einfach die
Breite x 1,5 rechnen.